

## 1. 接続

PC と PlayStation が同一ネットワークになるように LAN ケーブルで接続します。




図 1 接続例

※PlayStation の詳しいネットワーク設定に関して下記ホームページを参照してください。

PS3 ユーザーズガイド <http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/>

## 2. 確認

PlayStation で IP アドレスの確認を行います。



図 2 IP アドレス確認

※IP アドレスが表示されない場合には「1 接続」を確認してください。

### 3. 起動

PlayStation で「GRAN TURISMO」を起動させます。

### 4. 設定

PC で GT ドライバ「AccessSimDrive.exe」を起動し、設定を行います。




図 3 GT ドライバ設定画面

※Status が Connected とならない場合には「1 接続」「2 確認」「6 セキュリティー」を確認してください。

### 5. ACSIM の表示

PC で ACSIM 「ACSIM.exe」の表示の確認を行います。

ACSIM が GT ドライバとの接続に成功している場合、下図のような表示になります。




図 4 ACSM の表示状態

### 6. セキュリティー

GT ドライバで以下のポートを使用します。

ファイアウォール等を使用している場合は通過できるように設定して下さい。

種類	ポート番号
UDP	33339
UDP	33340